

BEDIENUNGSANLEITUNG

FÜR MODELL 280 / 480 / 580 / 780 / 980 FC310 / FC570/ FC670/ FC1550

**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG,
BEVOR DAS SYSTEM IN BETRIEB GENOMMEN WIRD**

An den Besitzer :

Lesen Sie das Handbuch gründlich, um die bestmögliche Nutzung ihres VACUFLO Zentralstaubsaugsystems sicherzustellen.

Diese Bedienungsanleitung sollte dem Zentralsauggerät beigelegt, bzw. dem Besitzer übergeben werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Legen Sie keinerlei Gegenstände auf die Oberseite des Gerätes. Dies behindert die Motor-Kühlung. Eine reduzierte Kühlung kann die Lebenszeit des Motors verkürzen.

Das Zentralsauggerät wurde konstruiert um gewöhnlichen Hausstaub und – Schmutz zu saugen. Das System ist für die Trockenreinigung vorgesehen. Sollte die Anlage zum Nass-Saugen verwendet werden, muss entsprechendes Zubehör (Wasserabscheider) zwischengeschaltet werden.

Das Zentralsaugsystem ist eine Zusammenstellung von Saugdosen, 2“ PVC Rohren und einer Niedervolt Verkabelung, die in Ihrem Haus installiert sind. Um die Anlage zu bedienen, stecken Sie den Saugschlauch in eine Saugdose, das Zubehör an den Handgriff und beginnen zu saugen. Der Schmutz wird über die installierten Rohrleitungen zum Staubbehälter am Zentralgerät transportiert.

ACHTUNG: Vermeiden Sie, dass das Gerät längere Zeit bei geschlossenen Saugdosen in Betrieb ist.

BEDIENEN DER ANLAGE

Das Zentralsaugsystem zu verwenden, ist einfach. Öffnen Sie die Saugdose, stecken Sie das Saugschlauchende in die Öffnung und das gewünschte Zubehör an den Handgriff.

ALLGEMEINE PFLEGE DES ZENTRALGERÄTES

Die folgenden, einfachen Pflege- und Instandhaltungs-Angaben helfen Ihnen, eine problemlose Verwendung der Anlage sicherzustellen.

- Legen Sie keine Gegenstände auf die Oberseite des Gerätes. Der Motor könnte überhitzen.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät längere Zeit bei geschlossenen Saugdosen in Betrieb ist. Der Motor kann beschädigt werden, wenn kein Luftfluss besteht.
- Leeren Sie den Staubbehälter, sobald er bis zu $\frac{3}{4}$ der Gesamthöhe gefüllt ist.
- Reinigen Sie das Motor-Schutzgitter jedes Mal, wenn Sie den Staubbehälter leeren (Siehe Kapitel: Staubbehälter leeren und Schutzgitter reinigen).
- Das Gerät benötigt keinerlei Schmierung.
- Die Außenseite des Gerätes kann mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger bzw. Wasser!
- Es wird empfohlen, die Kohlestifte des Motors, bei herkömmlichem Hausgebrauch, nach 4-5 Jahren auf Ihre Länge zu kontrollieren.
- Für eine zusätzliche Wartung kontaktieren Sie einen qualifizierten Service-Partner

MODELL: 280 / 480 / 580 / 780 / 980


STAUBBEHÄLTER LEEREN & SCHUTZGITTER REINIGEN

Der Staubbehälter ist der abnehmbare, untere Teil des Zentralsauggerätes. Die Entleerung sollte erfolgen, wenn $\frac{3}{4}$ der Gesamthöhe gefüllt sind.

Das Motor-Schutzgitter sollte jedes Mal, wenn Sie den Staubbehälter leeren, gereinigt werden. Das Schutzgitter befindet sich direkt über dem Staubbehälter im Inneren des Gerätes. Das Gitter ist nicht demontierbar, es hält leichtere Stoffe usw. vom Motor-Eingang fern. Eine Ansammlung von Schmutz an dem Schutzgitter kann eine geringere Saugleistung verursachen.

ANLEITUNG ZUM ENTLEREEN DES STAUBBEHÄLTERS

1. Schalten Sie das Zentralsauggerät ab
2. Öffnen Sie die gegenüberliegenden Klammern an der Seite des Gerätes
3. Entfernen Sie den Staubbehälter
4. Entleeren Sie den Inhalt in den Abfallbehälter
5. Reinigen Sie das Motor-Schutzgitter
6. Halten Sie den Behälter an die richtige Position unterhalb des Gerätes und befestigen Sie die Klammern
7. Stellen Sie sicher, dass der Behälter richtig auf der Dichtung des Gerätes „sitzt“



ANLEITUNG FÜR DIE REINIGUNG DES SCHUTZGITTERS

Eine lange Handbürste wird für die Reinigung empfohlen.

1. Schalten Sie das Zentralsauggerät ab
2. Entfernen Sie den Staubbehälter (halten oder platzieren Sie den Behälter unterhalb des Gerätes, um den entfernten Schmutz des Gitters aufzufangen)
3. Bei der Verwendung einer langen Handbürste, führen Sie die Bürste durch den Zyklon (trichterförmig) zum Schutzgitter. „Kehren“ Sie den Schmutz sanft von dem Gitter.
4. Entleeren Sie den aufgefangenen Schmutz und Staub vom Staubbehälter
5. Halten Sie den Behälter an die richtige Position unterhalb des Gerätes und befestigen Sie die Klammern
6. Stellen Sie sicher, dass der Behälter richtig auf der Dichtung des Gerätes „sitzt“

MODELL: FC310 / FC570 / FC670 / FC1550

STAUBBEHÄLTER LEEREN & KARTUSCHENFILTER REINIGEN

Der Staubbehälter ist der abnehmbare, untere Teil des Zentralsauggerätes. Der Behälter sollte entleert werden, sobald er bis zu 1/2 - 2/3 der Gesamthöhe gefüllt ist. Der Kartuschenfilter sollte jedes Mal, wenn Sie den Staubbehälter leeren gereinigt werden.


Wenn der Staubbehälter abmontiert wird, ist der „Cyclonic“ Trichter sichtbar. Dieser Trichter wird für die Reinigung des Filters abgenommen.

Die Filterkartusche sollte, je nach Gebrauch, ca. alle 3 Jahre ersetzt werden.

ACHTUNG: Bitte reinigen Sie den Filter nicht mit Wasser o.ä.!

ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

1. Schalten Sie das Zentralsauggerät ab
2. Öffnen Sie die gegenüberliegenden Klammern an der Seite des Gerätes
3. Entfernen Sie den Staubbehälter.
4. Entleeren Sie den Inhalt in den Abfallbehälter.
5. Reinigen Sie den Filter
6. Halten Sie den Behälter an die richtige Position unterhalb des Gerätes und befestigen Sie die Klammern
7. Stellen Sie sicher, dass der Behälter richtig auf der Dichtung des Gerätes „sitzt“



REINIGUNG DES KARTUSCHENFILTERS

Eine lange Handbürste wird für die Reinigung empfohlen.

1. Schalten Sie das Zentralsauggerät ab
2. Entfernen Sie den Staubbehälter
3. Entfernen Sie den Trichter, indem Sie ihn nach unten ziehen
4. Demontieren Sie den Filter, indem Sie die Verriegelung auf der Unterseite 90° drehen (Gegen den Uhrzeigersinn)
5. Reinigen Sie nun den Filter mit der Handbürste über dem Staubbehälter. Kehren bzw. klopfen Sie dazu den Filter vorsichtig ab
6. Entleeren Sie den aufgefangenen Schmutz und Staub vom Staubbehälter
7. Legen Sie den Trichter in den Staubbehälter, halten Sie ihn an die richtige Position unterhalb des Gerätes und befestigen Sie die Klammern
8. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung richtig mit dem Gehäuse verbunden ist

STÖRUNGSSUCHE BEIM ZENTRALSAUGSYSTEM

MOTOR LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

- Überprüfen Sie die Steckdose (230V) beim Gerät auf Funktion (kontrollieren Sie gegebenenfalls die Hauptsicherung bzw. den Sicherungsautomaten Ihrer Hausstromversorgung)
- Überprüfen Sie den Strom-Schutzschalter-Knopf oberhalb des Netzkabels (am Gerät). Durch drücken des Knopfes sollte das Gerät wieder betriebsbereit sein
- Falls der Strom-Schutzschalter nach kurzer Zeit wieder abschalten sollte, sind eventuell die Kohlebürsten des Motors abgenutzt. Kontaktieren Sie in diesem Falle einen qualifizierten Service Partner

GERINGERE SAUGLEISTUNG

Sollten Sie eine geringere Saugleistung feststellen, überprüfen Sie folgende Punkte:

- Überprüfen Sie als erstes, ob alle Saugdosen richtig geschlossen sind bzw. ob sich Gegenstände unmittelbar in der Saugdose befinden. (Größere Teile bleiben beim 90° Sicherheitsbogen stecken)
 - Der Schmutzbehälter und das Motor-Schutzgitter müssen gegebenenfalls gereinigt werden (Anleitung unter Rubrik „SCHMUTZBEHÄLTER LEEREN & SCHUTZGITTER REINIGEN“)
 - Stellen Sie sicher, dass der Schmutzbehälter richtig in der Dichtung angebracht worden ist (Siehe Rubrik: „SCHMUTZBEHÄLTER LEEREN“)
 - Überprüfen Sie den Saugschlauch auf Verstopfung:
Verspüren Sie beim Saugschlauch eine geringe Saugleistung, so kontrollieren Sie zuerst die Leistung bei der Saugdose selbst (gegebenenfalls mit einem Metallstück Kontakte in der Saugdose verbinden -Niedervolt 24V).
Ist die Leistung bei der Saugdose in Ordnung, so besteht evtl. eine Verstopfung im Saugschlauch. Eine Verstopfung kann mit einem langen Gegenstand (z.B. trockener Gartenschlauch) behoben werden.
 - Überprüfen auf Verstopfung im Rohrsystem:
Stellen Sie fest, in welchem Stockwerk die Saugleistung nachgelassen hat.
Z.B.: Im Ober- und Erdgeschoss ist die volle Saugleistung vorhanden; im Kellergeschoss jedoch nur eine sehr geringe. Somit befindet sich die Verstopfung im Kellergeschoss.
 - Variante 1:
 - a.) Stecken Sie den Saugschlauch an die Saugdose und nehmen Sie die Anlage in Betrieb
 - b.) Halten Sie nun die Öffnung am Handgriff mit der Handfläche für einige Sekunden geschlossen
 - c.) Jetzt nehmen Sie die Hand rasch von der Öffnung und stellen so den Luftstrom wieder her
 - d.) Gegebenenfalls öfters wiederholen
- Sollten Sie mit dieser Variante keinen Erfolg erzielen, so folgen Sie der
- Variante 2:
 - a.) Stecken Sie an die Saugdose, wo sich die Verstopfung befinden könnte, einen herkömmlichen Staubsauger an
 - b.) Nehmen Sie diesen in Betrieb und saugen so die Verstopfung retour
 - c.) Nach einigen Sekunden öffnen Sie nun eine weitere Saugdose, um einen Luftstrom herzustellen
 - d.) Nach einigen Sekunden Saugdose wieder schließen
 - e.) Gegebenenfalls öfters wiederholen

Falls nötig, kontaktieren Sie einen qualifizierten Partner für weitere Hilfestellungen.

WICHTIGE SICHERHEITSRICHTLINIEN

Bei Verwendung eines elektrischen Gerätes müssen immer folgende, allgemeine Vorkehrungen getroffen werden:

ACHTUNG!

Um das Risiko von Feuer, Elektroschock oder Verletzungen zu reduzieren:

- Trennen Sie das Gerät bei Servicearbeiten vom Stromnetz
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei nassen Fußböden
- Erhöhte Aufmerksamkeit bei Verwendung in Nähe von Kindern ist erforderlich.
- Anlage, nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, verwenden
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei beschädigtem Kabel oder Stecker
- Ziehen oder reißen Sie nicht am Stromkabel. Das Kabel darf nicht um scharfe Kanten oder Ecken geführt werden. Halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel heraus. Um den Stecker herauszuziehen, greifen Sie den Stecker direkt.
- Benützen Sie die Anlage nicht mit nassen Händen
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Verwenden Sie die Anlage nicht bei verstopfter Öffnung.
- Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Schmutz, Haare und allem, das den Luftstrom verringern könnte.
- Halten Sie Haare, Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern
- Saugen sie keinerlei Gegenstände, die brennen oder rauchen, wie z.B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche
- Schließen Sie das Gerät nur bei vorschriftsmäßig montierten Strom-Steckdosen an
- Geben Sie besonders Acht bei der Reinigung auf Stiegen
- Saugen Sie keinerlei entflamm- bzw. brennbare Flüssigkeiten, wie z.B. Benzin bzw. verwenden Sie die Anlage nicht in Gegenden, wo sich solche Stoffe befinden
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Oberseite des Gerätes. Der Motor könnte überhitzen.

**Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.
Bestimmt für den privaten Gebrauch.**



Parkett Boden-Set



Deluxe Set



Garagen Set



TurboCat Zoom

Turbobürste
(Art. 8701)



Moppbürste

(Art. 9352)



RugRat

Handturbobürste
(Art. 6970)



Ascheabscheider 20l
zum Absaugen kalter Asche
mit integrierter Filterkartusche
(Art. 9349FC)



Stretchschlauch

Saugschlauch mit 1,5m dehnbar auf 6m
Saugschlauch 2 m dehnbar auf 7,5m
(Art. 9221 bzw. 9111)

WICHTIGE GARANTIE-INFORMATIONEN

Alle Produkte, wie auch Ersatzteile unterliegen der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung. Vacuflo gewährt **5 Jahre Garantie** auf alle Zentralstaubsaugergeräte bei Verwendung im privaten Haushalt.

Die Garantie bezieht sich auf Herstellungsfehler, Materialfehler jedoch nicht auf Abnutzung und Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen und Überspannungen zurückzuführen sind. Im Garantiefall wird das defekte Material kostenlos ersetzt. Anspruch auf Arbeitsaufwand- sowie Transport- bzw. Fahrzeitentschädigung sind von der Garantie ausgenommen. Bitte beachten Sie, dass die bei Elektrogeräten **beigelegte Garantie-Urkunde** ausgefüllt und innerhalb 30 Tagen nach Verkauf an uns eingeschendet wird, ansonsten besteht kein Garantieanspruch.

Es besteht kein Garantieanspruch wenn Einheiten, wie z.B. Motoren, in Einzelteile zerlegt werden. Informieren Sie sich über den Garantieanspruch vor dem Kauf, wenn das Zentralsauggerät für Bereiche, wie z.B. in der Gastronomie, Gewerbe oder Industrie verwendet werden soll.

REGISTRIERUNG

Registrieren Sie Ihr VACUFLO Zentralsaugsystem innerhalb 30 Tagen ab Erwerbsdatum um den Garantieanspruch nutzen zu können.

Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte, Garantiekarte (liegt bei) per Post oder kontaktieren Sie uns telefonisch.

Unter www.vacuflo.at können Sie Ihre Anlage auch online registrieren.

Kontaktieren Sie uns für eventuelle, weitere Informationen.



VACUFLO Austria
Zentralstaubsaugsysteme
Christine Zanger
Römerstraße 8
A – 6065 Thaur
Tel.: 0043/(0)5223/57008
Fax: 0043/(0)5223/57008-9
Email: info@vacuflo.at
Internet: www.vacuflo.at